

Horno Mejorado

- La primera vez que encienda el Horno hágalo funcionar por 45 minutos a una temperatura mayor de 200 grados Celsius.



- Durante el encendido, use leña seca en pedazos delgados. Mantenga abierta la palanca reguladora de tiro.



Únicamente utilice leña para encender el Horno.

- Durante la cocción mantenga la puerta cerrada. Verifique que la temperatura sea la adecuada.



- Evite tocar las partes calientes y tenga cuidado obrando la cámara de hornear.



- Después de utilizar el horno, retire y apague las leñas, deje enfriar 4 horas el horno, limpie el horno con un trapo seco y la cámara con una brocha.



- Asegúrese que el horno esté totalmente frío. Utilice detergente **sólo** en el exterior del horno.



Regulador de Tiro

Capucha

Chimenea

Puerta

Cámara de Horneo

Termometro



● Limpieza Exterior

- Limpie la superficie con un trapo mojado.
- Limpie y verifique el estado de la chimenea.
- Limpie y verifique el estado de la capucha.



● Limpieza Interior

- Lave el interior del horno con una esponja no metálica.
- Limpie los conductos de aire.
- Limpie con una varilla el contorno de la cámara de cocción.
- Saque toda el carboncillo y los residuos de ceniza.
- Verifique el estado de las parrillas.

Conducto de ingreso alimentación.
(entrada de leña)

Conducto ingreso aire
(retiro de ceniza)



FONDESURCO
Estamos Contigo

Horno Mejorado



FONDESURCO
Estamos Contigo

Guía Rápida para usarlo



Llama de inmediato al servicio técnico si:

- La capa aislante se ha debilitado y el cilindro externo calienta mucho.



- El termómetro tiene algún defecto y no registra la temperatura.



Atributos:

- Disminuye tus gastos por consumo en leña.
- Disminuye el humo producido al cocinar en tu hogar o negocio.
- Aprovecha al máximo el calor producido por la leña.
- Evita enfermedades respiratorias.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente:



Si necesita más información o detalles sobre el uso o mantenimiento del horno mejorado, consulte el manual del usuario.



FONDESURCO
Estamos Contigo